WICHTIG!

ANLEITUNG FÜR DEN AUSDRUCK DES SCHNITTMUSTERS

Das Schnittmuster ist auf einem Raster aufgebaut, dessen kleinste Einheit in Breite und Höhe jeweils 1 cm misst. Benutzt bitte diese Seite zum Testen eurer Druckereinstellung, bevor ihr alle Seiten des Schnittmusters ausdruckt.

Bezeichnung des Schnittmusterteils

Nummer des Schnittmusterteils
(sofern benutzt)

Anzahl der Seites des Schnittmusterteils
(Seite 1 von 12)

Raster

HANDMADE Kultur Schnittmuster **Nr. 1 Blouson Sascha - Vorderteil** *Seite 1/12*

ANLEITUNG FÜR DAS ZUSAMMENKLEBEN DES SCHNITTMUSTERS

1. Bevor ihr die ausgedruckten Seiten zusammenklebt, schneidet ihr jeweils den rechten und unteren Rand einer Seite entlang des Rasters ab.

2. Klebt die erste waagerechte Reihe des Schnittmusters zusammen. Achtet dabei darauf, dass die bunten Registerkästchen 1A<->1A / 2A<->2A usw. passgenau zueinander liegen.

3. Jetzt alle weiteren waagerechten Reihen des Schnittmusters zusammenkleben. Wie viele das sind, könnt ihr der Übersichtsseite des Schnittmusters entnehmen.

4. Klebt nun die waagerechten Reihen aneinander. Achtet auch hierbei darauf, dass die bunten Registerkästchen 1A<->1A / 2A<->2A usw. passgenau zueinander liegen.

HINWEIS: Die Zahl in den Kreisen (sofern verwendet) ist die Nummer des Schnittteils, wie sie auch in der Anleitung und dem Lageplan verwendet wird.



Seiten insgesamt: 4




1 Korkportemonnaie
Außenteil
1A
A-SEITE
B-SEITE
1A


1A
AUSSENSEITE
KLAPPE
2A


1A


REISSER
A-SEITE
B-SEITE
1B
3 Korkportemonnaie
Reißverschlusstasche
REISSER

2A

4 Korkportemonnaie
Kartenfach

ANSATZKANTE KARTENFACH

1B

2 Korkportemonnaie
Innenteil